

#### Español



Antes de utilizar la unidad, lea detenidamente este manual y guárdelo para futuras referencias.

## Particularidades

- Micrófono estéreo compacto de alto rendimiento adecuado para la grabación digital.
- Selector de modo que permite realizar distintos ajustes de respuesta de frecuencias, en función de las condiciones de grabación.
- Potencia suministrada mediante una pila o grabadoras equipadas con un sistema de suministro de alimentación por enchufe.
- Equipado con un soporte pequeño y una pinza para colocarlo fácilmente sobre una mesa o llevarlo colgado de la solapa.

## Precauciones

- No utilice el micrófono en lugares con humedad y temperaturas muy elevadas (temperatura superior a 60°).
- Evite que el micrófono se caiga o reciba golpes fuertes, ya que es muy delicado.
- Si lo utiliza en ambientes exteriores, evite exponerlo a la lluvia o al agua marina. Si el enchufe o la caja se ensucian, límpielos con un paño suave y seco.
- Si el micrófono se encuentra cerca de altavoces, es posible que se produzca un efecto de zumbido (reacción acústica), ya que vuelve a captar el sonido de los altavoces. En tal caso, aléjelo cuanto pueda o baje el volumen del altavoz hasta que dicho efecto se elimine.
- Si el micrófono se ensucia, límpielo con un paño suave y seco.

**Notas sobre la pila**

- Guarde la pila fuera del alcance de los niños.
- En caso de ingestión de la pila, consulte a su médico de inmediato.
- Limpie la pila con un paño seco para garantizar un buen contacto.
- No utilice nunca unas pinzas metálicas para sostener la pila, ya que podría producirse un cortocircuito.

## Especificaciones

Tipo	Micrófono electrostático de electro
Código del micrófono	Diámetro de 2,2 mm aprox. Longitud de 1,5 m aprox. Código protegido OFC (cable libre de oxígeno) Equipado con una minitoma estéreo dorada en forma de L Pila alcalina de manganeso SONY LR44 (1) (no suministrada) Alimentación por enchufe
Fuente de alimentación	
Dimensiones (excluyendo partes salientes)	Aprox. 51 × 34 × 30 mm (an/al/pr)
Masa (incluyendo la pila)	28 g aprox.
Funcionamiento	
Respuesta en frecuencia	100 – 15.000 Hz
Directividad	Unidireccional (estéreo)
Impedancia de salida	1,5 kΩ aprox.
Sensibilidad	Voltaje de salida de circuito abierto*1 - 46 dB ± 4 dB La diferencia de sensibilidad entre los canales izquierdo (I) y derecho (D) es de 3 dB.

\*1 0 dB = 1 V/Pa, 1.000 Hz (1 Pa = 10 µ bar = 94 dBsPL. ) Nivel de salida efectiva: -53,8 ± 4 dBm (0 dB = 1 mW/Pa, 1.000 Hz)

Nivel de presión acústica máxima\*2
Más de 110 dB de nivel de presión acústica
\*2 1 % de distorsión de onda presente a 1.000 Hz. (0 dB de nivel de presión acústica = 2 × 10<sup>-5</sup> Pa)

Gama dinámica
Más de 80 dB
Temperatura de funcionamiento
0 – 40°C

Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

## Instalación de la pila

Abra la tapa del compartimento de la pila (consulte la figura **A-1**)
Deslice la tapa del compartimento de la pila mientras presiona con un bolígrafo o un objeto puntiagudo similar en el orificio que se encuentra al lado de la tapa y levántela.

Introduzca una pila con el terminal positivo hacia arriba (consulte la figura **A-2**)

Asegúrese de que los terminales positivo y negativo estén colocados correctamente.

Sustitución de la pila

- El indicador de la pila se ilumina inmediatamente cuando se enciende el interruptor de alimentación (sólo cuando se utiliza la alimentación mediante pila). Si el indicador de la pila no se ilumina o la luz que emite es tenue, esto indica que la pila está a punto de agotarse. En tal caso, sustitúyala por una nueva.
- Una pila nueva puede ofrecer alimentación continuada durante 100 horas aproximadamente. Para ahorrar la energía de la pila o evitar que se produzcan fugas, apague siempre la alimentación después de utilizar el micrófono.

## Identificación de las partes (consulte la figura B)

- Indicador de la pila**
- Pinza**
- Interruptor de alimentación**

ON - Colóquelo en esta posición cuando utilice una pila.

OFF - Colóquelo en esta posición cuando utilice una alimentación por enchufe o cuando apague la alimentación.

**Nota**

Coloque el interruptor de alimentación en la posición OFF cuando utilice el micrófono con grabadoras equipadas con el sistema de suministro de alimentación por enchufe, como las grabadoras Sony.
- Tapa del compartimento de la pila**

- Selector de modo**

Ajustélo en función de las condiciones de grabación. Se trata únicamente de una medida básica. Cambie la posición en función de sus preferencias.

**VOICE** - Colóquelo en esta posición para captar la voz en reuniones o conferencias. El ajuste es “direccional”, sólo capta la fuente de un solo sonido.

**MUSIC** - Colóquelo en esta posición para captar sonidos más difusos, como los de un concierto. Durante la grabación se capta una amplia gama de sonidos.

**Nota**
Es posible que se graben algunos ruidos si cambia la posición durante la grabación.

- Soporte**
- Minitoma dorada de tres terminales**


## Utilización del micrófono


- Conecte la minitoma estéreo del micrófono a la toma de entrada del micrófono de una grabadora, etc.
- Coloque el interruptor de alimentación en la posición OFF si utiliza el micrófono con el sistema de alimentación por enchufe y, en la posición ON, si utiliza una pila. Sólo cuando utilice una pila, el indicador de alimentación cambiará a ON durante un segundo cuando la posición cambie de OFF a ON.
- Ajuste la posición del selector de modo en función de las condiciones de grabación.

Orientación del micrófono en la dirección de la fuente del sonido (Consulte la figura **C**)

**Nota**

Mantenga el micrófono alejado de ruidos externos, como los que emiten los aparatos de aire acondicionado, etc.

 Si desea colocar el micrófono sobre una mesa, doble el soporte hacia la pinza. (Consulte la figura **D**).



Prima di usare l’apparecchio, leggere con attenzione questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri.

## Caratteristiche

- Microfono stereo compatto ad elevate prestazioni adatto per registrazioni digitali.
- Interruttore di selezione del modo per selezionare diverse impostazioni della risposta in frequenza, in base alle condizioni di registrazione.
- Alimentazione mediante pila o apparecchio di registrazione dotato di sistema di alimentazione plug-in.
- Dotato di un supporto di dimensioni ridotte e di un fermaglio per l’installazione su un tavolo o l’applicazione ad indumenti.

## Precauzioni

- Tenere il microfono lontano da umidità e temperature estremamente elevate (superiori a 60°C).
- Poiché il microfono è estremamente delicato, evitare di farlo cadere e di sottoporlo a urti violenti.
- Se utilizzato in esterni, evitare di esporre il microfono alla pioggia o all’acqua di mare. Se sporchi, pulire la spina e il rivestimento con un panno morbido asciutto.
- Se il microfono viene collocato nei pressi di diffusori, è possibile che si verifichi l’effetto di feedback (retroazione acustica) poiché il microfono cattura nuovamente l’audio dai diffusori. In tal caso, collocare il microfono il più lontano possibile dai diffusori, cambiare l’orientamento del microfono o diminuire il volume dei diffusori fino alla scomparsa del fenomeno.
- Se sporco, pulire il microfono con un panno morbido asciutto.

**Note sulla pila**

- Tenere la pila fuori dalla portata dei bambini.
- Se la pila viene inghiottita, consultare immediatamente un medico.
- Pulire la pila con un panno asciutto per assicurare un contatto ottimale.
- Non tenere la pila con pinze metalliche, onde evitare li verificarsi di un cortocircuito.

## Caratteristiche tecniche

Tipo	Microfono condensatore a elettrete
Cavo del microfono	Diámetro approssimativo 2,2 mm Lunghezza approssimativa 1,5 m Cavo schermato di tipo OFC Dotato di minispina stereo di tipo a L placcata in oro Pila alcalina al manganese LR44 SONY (1) (non in dotazione) Alimentazione plug-in
Alimentazione	
Dimensioni (escluse le parti sporgenti)	Circa 51 × 34 × 30 mm (l/a/p) Circa 28 g
Peso (pila inclusa)	
Prestazioni	
Risposta in frequenza	100 – 15.000 Hz
Direttività	Unidirezionale (stereo)
Impedenza in uscita	Circa 1,5 kΩ
Sensibilitá	Tensione in uscita circuito aperto*1 - 46 dB ± 4 dB La differenza di sensibilità tra i canali sinistro e destro (L e R) è inferiore a 3 dB

\*1 0 dB = 1 V/Pa, 1.000 Hz (1 Pa = 10 µ bar = 94 dBsPL. ) Livello in uscita effettivo: -53,8 ± 4 dBm (0 dB = 1 mW/Pa, 1.000 Hz)

Livello massimo pressione sonora\*2
Più di 110 dBsPL
\*2 1 % di distorsione d’onda a 1.000 Hz. (0 dBsPL = 2 × 10<sup>-5</sup> Pa)
Superiore a 80 dB
Temperatura di utilizzo
da 0° a 40° C

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

## Inserimento della pila

Aprire il coperchio dello scomparto della pila (vedere fig. **A-1**)
Fare scorrere il coperchio esercitando una leggera pressione nel foro accanto al coperchio stesso mediante una penna o un qualsiasi oggetto appuntito, quindi sollevare il coperchio.

Inserire la pila con il terminale positivo rivolto verso l’alto (vedere fig. **A-2**)

Assicurarsi che i terminali positivo e negativo siano posizionati correttamente.

Sostituzione della pila

- La spia di stato della pila si illumina immediatamente all’accensione dell’interruttore di alimentazione (solo se l’apparecchio è alimentato mediante una pila). Se la spia non si illumina o se la luminosità della stessa risulta attenuata, significa che la pila è scarica. In tal caso, sostituire la pila con una nuova.
- La durata di una pila nuova in caso di uso continuo è di circa 100 ore. Per assicurare il corretto funzionamento della pila ed evitare perdite di elettrolita, assicurarsi di disattivare sempre l’alimentazione quando il microfono non viene utilizzato.

## Elenco delle parti (vedere fig. B)

- Spia di stato della pila**
- Fermaglio**
- Interruttore di alimentazione**

ON - selezionare questa posizione quando viene utilizzata la pila.

OFF - selezionare questa posizione quando viene utilizzata l’alimentazione plug-in o per disattivare l’alimentazione.

**Nota**

Impostare l’interruttore di alimentazione su OFF quando il microfono viene utilizzato mediante apparecchi di registrazione dotati di sistema di alimentazione plug-in, ad esempio un apparecchio di registrazione Sony.
- Coperchio dello scomparto pila**
- Interruttore di selezione del modo**

Effettuare le opportune regolazioni in base alle condizioni di registrazione. Si tratta di una regolazione di base. Selezionare la posizione in base alle proprie preferenze.

**VOICE** - selezionare questa posizione per registrare le voci durante una riunione o una lezione. Questa impostazione è “direzionale”, ovvero rivolta ad un’unica sorgente audio.

**MUSIC** - selezionare questa posizione per catturare sorgenti audio più ampie, ad esempio durante un concerto. Durante la registrazione viene catturata un’ampia gamma di suoni.


- Supporto**
- Minispina a tre terminali placcata in oro**


## Uso del microfono

- Collegare la minispina stereo del microfono alla presa di ingresso apposita di un apparecchio di registrazione o altro.
- Impostare l’interruttore di alimentazione su OFF quando viene utilizzato il microfono con un sistema ad alimentazione plug-in; impostarlo su ON quando viene utilizzata una pila. Se la posizione dell’interruttore viene cambiata da OFF a ON, la spia dell’interruttore di alimentazione si illumina per alcuni istanti solo se il microfono è alimentato mediante una pila.
- Scegliere la posizione dell’interruttore di selezione del modo in base alle condizioni di registrazione.

Puntare il microfono in direzione della sorgente audio (vedere fig. **C**)

**Nota**
Collocare il microfono lontano da fonti di disturbo quali condizionatori d’aria o altro.

 Piegare il supporto in direzione del fermaglio per posizionare il microfono su un tavolo (vedere fig. **D**).



Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente este manual e guarde-o para futuras consultas.

## Características

- Microfone estéreo compacto de alto desempenho para gravação digital.
- Selector de modo que permite definir várias respostas em frequência, em função das condições de gravação.
- Pode funcionar com pilhas ou ligado a um gravador equipado com uma ligação à tomada de corrente.
- Um pequeno pé e um clipe permitem utilizá-lo em cima de uma secretária ou pendurado na lapela.

## Precauções

- Não utilize o microfone em locais com temperaturas e humidade altas (acima de 60°C).
- O microfone é muito sensível pelo que não deve deixá-lo cair nem o submeter a choques fortes.
- Se utilizar o microfone no exterior, evite expô-lo à chuva ou água do mar. Se a ficha e a caixa estiverem sujas, limpe-as com um pano macio e seco.

- Se colocar o microfone perto de uma coluna, pode ouvir um som agudo (feedback acústico) porque o microfone capta novamente o som das colunas. Se isso acontecer, afaste o microfone das colunas o mais possível, mude a direcção ou reduza o volume dos altifalantes, até deixar de ouvir o som agudo.
- Se o microfone estiver sujo, limpe-o com um pano seco e macio.

**Notas sobre a pilha**

- Guarde a pilha fora do alcance das crianças.
- Se alguém engolir a pilha, consulte imediatamente um médico.
- Limpe a pilha com um pano seco para garantir um bom contacto.
- Não pegue na pilha com uma pinça metálica pois pode provocar um curto circuito.

## Especificações

Tipo	Microfone condensador de electro
Código do microfone	Diâmetro aproximado 2,2 mm Comprimento aprox. 1,5 m Código OFC protegido Equipado com uma mini ficha estéreo tipo L com banho de ouro Pilha alcalina de dióxido de manganês LR44 da SONY (1) (não fornecida) Ligação à tomada de corrente
Fonte de alimentação	
Dimensões (excluindo peças salientes)	Aprox. 51 × 34 × 30 mm (l/a/p) Aprox. 28 g,
Peso (incluindo a pilha)	
Desempenho	
Resposta de frequência	100 – 15.000 Hz
Direccionamento	Unidireccional (estéreo)
Impedância de saída	Aprox. 1,5 kΩ
Sensibilidade	Tensão de saída em circuito aberto*1 - 46 dB ± 4 dB Diferença de sensibilidade entre os canais L e R de 3 dB

\*1 0 dB = 1 V/Pa, 1.000 Hz (1 Pa = 10 µ bar = 94 dBsPL. )
Nível de saída efectivo: -53,8 ± 4 dBm (0 dB = 1 mW/Pa, 1.000 Hz)

Nível de pressão sonora máxima\*2
Maior que 110 dBsPL
\*2 1 % de distorção de onda está presente a 1.000 Hz. (0 dBsPL = 2 × 10<sup>-5</sup> Pa)

Gama dinâmica
Superior a 80 dB
Gama de temperatura de funcionamento
0°C – 40°C

Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.

## Instalar a pilha

Abra a tampa da pilha (ver a fig. **A-1**)

Faça deslizar a tampa enquanto carrega, com uma caneta ou um objecto pontiagudo semelhante, no orifício junto da mesma e levante a tampa.

Introduza a pilha com o terminal positivo virado para cima (Consulte a fig. **A-2**)

Verifique se os terminais positivo e negativo estão na posição correcta.

Mudar a pilha

- O indicador de verificação da pilha acende-se assim que ligar o interruptor de corrente ( só se estiver a utilizar uma pilha). Se o indicador de verificação da pilha se acender com uma luz fraca ou não se acender, a pilha tem pouca carga. Nesse caso, substitua a pilha.
- Pode utilizar continuamente uma pilha nova durante cerca de 100 horas. Para poupar a pilha ou evitar que haja fugas do electrólito, desligue sempre o aparelho depois de o utilizar.

## Identificação das peças (Consulte a fig. B)

- Indicador de verificação da pilha**
- Clipe**
- Interruptor de corrente**

ON - coloque-o nesta posição quando utilizar uma pilha.

OFF - coloque-o nesta posição quando utilizar a ligação a uma tomada de corrente ou quando desligar o microfone.

**Nota**

Coloque o interruptor de corrente na posição OFF se utilizar o microfone com um gravador equipado com uma ligação à tomada de corrente eléctrica, como um gravador da Sony.
- Tampa da pilha**
- Selector de modo**

Regule-o de acordo com as condições de gravação. Isto é apenas uma medida base. Mude a posição de acordo com as suas preferências.

**VOICE** - coloque-o nesta posição para captar a voz numa reunião ou conferência. A regulação é ‘direccional’ e capta uma única fonte de som.

**MUSIC** - coloque-o nesta posição para captar um som mais alargado, como o som de um concerto. Durante a gravação capta uma faixa alargada de som.

- Nota**

Se mudar de posição durante a gravação pode gravar ruído.
- Pé**
- Minificha com banho de ouro com 3 terminais**

## Utilização do microfone

- Ligue a minificha estéreo à tomada de entrada de microfone de um gravador, etc.
- Se estiver a utilizar o microfone ligado à corrente, coloque o interruptor de corrente na posição OFF; se utilizar uma pilha coloque-o na posição ON. Se mudar a posição de ON para OFF, o indicador do interruptor de corrente acende-se durante um segundo.
- Regule a posição do selector de modo de acordo com as condições de gravação.

Aponte o microfone na direcção da fonte de som (consulte a Fig. **C**)

**Nota**

Afaste o microfone de fontes de ruído, como aparelhos de ar condicionado, etc.



Se quiser colocar o microfone em cima de uma secretária, dobre o pé na direcção do clipe. (consulte a fig. **D**)